

## WARNING

If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. Repair the chair with manufacturer supplied parts. Ensure all screws are securely fastened. Do not use this chair unless all bolts and parts are firmly tightened. Periodically check that all screws remain tight. Keep Hex key in a safe place for future use. Failure to secure screws or allowing screws to become loose may result in personal injury. This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. Do not use it as a step ladder. Do not sit on the arm rest of this product. This chair is for use by one person weighing 250 lbs. (114kg.) or less. If you have any concerns about safety, withdraw from service until repaired by authorized Global dealer. For use on carpeted surfaces only. The dual wheel casters can cause unexpected rolling or tipping on hard surfaces.

**IMPORTANT:** Read these instructions carefully before beginning assembly. Failure to follow these instructions may result in serious injury. Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair. Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please examine all packing material before discarding it.

## PARTS LIST

Refer to figure 1 and 2

ITEM	DESCRIPTION	QTY.
A	Back	1
B	Seat	1
C	Base	1
D	Mechanism	1
E	Pneumatic cylinder	1
F	Cylinder cover	1
G	Castors	5
H	Screws - 1/4 x 1"	4
I	Screws - 5/16 x 1 5/8"	3
J	Hex key M4	1
K	Hex key M5	1




Figure 1

Figure 2

## AVERTISSEMENT

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser immédiatement d'utiliser ce fauteuil. Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d'origine fournies par le fabricant. S'assurer que toutes les vis et pièces sont bien serrées. N'utiliser ce fauteuil que lorsque toutes les vis et pièces sont solidement fixées. Vérifiez périodiquement les vis et resserrez les à fond au besoin. Rangez en lieu sûr la clé hexagonale pour utilisation ultérieure. Des vis mal serrées peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil comme escabeau. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs de ce fauteuil. Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne dépasse pas 114 kg (250 lb). Si l'utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé par un distributeur Global agréé. Utiliser sur surfaces à moquette seulement. Sur des surfaces dures, la roulette double risque de causer un roulement ou basculement imprévu.

**IMPORTANT:** Lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter des blessures graves. Avant de commencer le montage, déballer soigneusement toutes les pièces et les identifier en les comparant avec celles de la nomenclature. Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examiner les emballages avec soin avant de s'en défaire.

## ASSEMBLY

### Attaching casters

1. Push one caster (G) into each hole on the bottom of the five pronged base (C) as shown in figure 3. When partially inserted, there will be some resistance before the caster "snaps" into position.



Figure 3

### Attaching pneumatic cylinder

2. Insert the pneumatic cylinder (E), which may have the cylinder cover (F) already installed, into the hole in the center of the base (C), with the "clip" end downwards as shown in figure 4. Both the base and the cylinder are tapered to ensure a tight fit.



Figure 4

## MONTAGE

### Montage des roulettes

1. Engagez une roulette (G) dans chaque trou du piétement (C) à cinq branches comme indiqué à la figure 3. Une résistance se fait sentir avant que la roulette ne s'engage complètement.

### Montage du cylindre pneumatique

2. Engagez le cylindre pneumatique (E), qui peut avoir le cache-cylindre (F) déjà installé, dans le trou au centre du piétement (C), avec le clip vers le bas comme indiqué à la figure 4. Le piétement et le cylindre sont coniques pour garantir un montage serré.

### Attaching seat mechanism

3. Position the seat (B) on the floor with the bottom facing upward and the front facing towards you as shown in figure 5. The bottom is clearly marked with a label pointing toward the front of the seat.
4. Position the mechanism (D) on the seat bottom with the front of the mechanism facing toward the front of the seat as shown in figure 6.
5. Attach the seat mechanism to the seat bottom using the supplied hex key (J) with 4 screws (H) 1" long as shown in figure 7. Leave all screws loose until all four have been started. **THEN, TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** with the supplied hex key (J) as shown in figure 7.

**NOTE:** Be sure to position mechanism properly. Refer to figures 5 & 6 to assure proper position.



Figure 5



Figure 6

### Montage du mécanisme du fauteuil

3. Placez le siège (B) sur le sol avec le dessous dirigé vers le haut et l'avant dirigé vers vous, comme illustré à la figure 5. L'avant du siège est clairement identifié par le mot « FRONT » et une flèche sur une étiquette.
4. Placez le mécanisme (D) sur le dessous du siège avec sa partie avant dirigée vers l'avant du siège, comme illustré à la figure 6.
5. Fixez le mécanisme au siège à l'aide de la clé hexagonale (J) et 4 des vis (H) 1 po, comme illustré à la figure 7. Ne serrez à fond les vis qu'après qu'elles aient été toutes mises en place. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale (J), comme illustré à la figure 7.

**NOTA:** S'assurer que le mécanisme soit monté correctement. Se reporter aux figures 5 et 6 indiquant la position correcte.




Figure 7

### Attaching chair assembly

6. Carefully insert the pneumatic cylinder (E) into the hole in mechanism as shown in figure 8. Press down firmly. Weight or applied pressure will "pressure seal" these components to one another.

### Attaching back

7. Place the chair assembly on its side. Align the holes of the back bracket with the holes at the rear of the seat bottom, as shown in figure 9. Loosely attach the back upright to the mechanism using the 3 supplied 1 5/8" screws (I), as shown in figure 10. Do not fully tighten until all screws have been hand tightened. Make sure the back is square to the seat. **THEN TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** using the supplied hex key (K) as shown in figure 10.



Figure 8



Figure 9



Figure 10

### Montage du fauteuil

6. Introduisez soigneusement le cylindre pneumatique (E) dans le trou du mécanisme de siège comme indiqué sur la figure 8, et enfoncez le fermement. Un poids ou une forte pression assurera un joint par pression entre ces éléments.

### Fixation du dossier

7. Placez le fauteuil sur son côté. Alignez les trous du support de dossier avec les trous situés à l'arrière du dessous du siège, comme illustré à la figure 9. Fixez, sans le serrer, le support de siège dans le mécanisme à l'aide des 3 vis de dossier (I) 1 5/8 po, comme illustré à la figure 10. Ne serrez fortement les vis qu'après les avoir préalablement toutes serrées à la main. Assurez-vous que le dos est à angle droit au siège. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale fournie (K), comme illustré à la figure 10.

## OPERATION

- A. **Seat height control (figure 11):** Pull up on lever while seated and height is decreased, Pull up on lever while unseated and height is increased. Release lever when desired height is achieved.
- B. **Optional arms (figure 12):** Arm kit model OTG11924B can be purchased for this chair model.



Figure 11

## UTILISATION

- A. **Réglage de la hauteur du siège (figure 11):** Pour abaisser le siège, tout en demeurant assis, tirez le levier vers le haut. Pour re-lever le siège, levez-vous et tirez le levier vers le haut. Relâchez le levier lorsque le siège se trouve à la position voulue.
- B. **Accoudoirs facultatif (figure 12):** Modèle d'accoudoir numéro OTG11924B peut être acheté pour ce modèle.



Figure 12

## Assembly/Operating Instructions Instructions de montage et d'utilisation

